



Kyjovská 1984/3  
142 00 PRAHA 4  
Tel.: 261 264 183 Fax: 261 261 458

## Technické údaje a pokyny k ošetřování Potahová látka FLORIDA

(údaje převzaté od výrobce)

Materiálové složení:	100% Polyester	Tkanina z melírových přízí
Využitelná šíře	147 cm	
Plošná hmotnost	cca 340/m <sup>2</sup> , cca 510g/bm	
Odolnost v oděru	160 000 ot Martindale	EN ISO 12947, 12 kPa
Odolnost proti zahoření	splňuje cigaretový test	EN 1021-1:2006
Stálobarevnost		
- otěr suchý	St. 4 St.	EN ISO 105-E01
- otěr mokrý	St. 4-5 St.	
- světlo	St. 5-6 St.	EN ISO 105-B02 ad 2)
- praní	St. 5 St.	EN ISO 105-C06
Ošetřování:	Pravidelně vysávat Mokrě vysávání nebo chemické čištění, prát do 40°C, žehlit na 2 tečky	

### **Doporučené ošetřování látky:**

Jedná se o kvalitní látku pro náročné použití v domácnosti i ve veřejném sektoru. Uchování pěkného vzhledu a čistoty barev vyžaduje pravidelnou péči. Jako běžná údržba postačí pravidelné vysávání (použijte hubici na čalounění). Jednou až 2x do roka doporučujeme šamponování tj. vysání „na mokro“ odbornou firmou za použití neutrálního detergentu schváleného pro čištění čalounění.

Případné skvrny je nutno vyčistit ihned! Tekutiny nejprve odsajte savým papírem, nebo čistou bílou bavlněnou látkou. K odstranění zaschlých skvrn použijte kraj ocelové lžičky, nepoužívejte nože a jiné ostré předměty, které by mohly látku poškodit! Nedojde-li k odstranění špíny, navlhčete mírně skvrnu a zkuste to znovu. Většinu ulpívajících nečistot lze odstranit pomocí jemné savé houby, nebo bílé čisté bavlněné tkaniny s použitím vlažného roztoku neutrálního mýdla. Čisticími prostředky na bázi vody lze čistit i skvrny po oleji, čokoládě a rtěnce. Nečistotu stírejte jemným tlakem, tahy směřujícími od okraje ke středu skvrny, abyste zabránili jejímu zvětšování. Zbylou tekutinu vysajte savým papírem a po úplném zaschnutí vykartáčujte jemným kartáčem do všech stran.

Potřísnění látky **oleji a mastnými látkami** může způsobit změnu zbarvení látky, proto je nutné takové skvrny vyčistit ihned, nejlépe vlažnou vodou s přídavkem neutrálního detergentu, v krajním případě lihovým čističem. Po vyschnutí vysajte vysavačem a překartáčujte jemným vlasovým kartáčem. Barevné změny po čištění mastných skvrn jsou obvyklé a jsou v souladu s běžnými textilními normami, proto vždy nejprve použijte jemnější metody, a pak teprve lihový čistič. Nepoužívejte čističe na bázi benzínu nebo perchloretylenu! Před použitím jakéhokoliv čističe je třeba na kousku látky, nebo na skrytém místě vyzkoušet, zda na látce nezpůsobuje barevné změny.

### **Důležité upozornění:**

V každém případě po čištění látky čisticími roztoky nechejte látku důkladně vyschnout, než na ni poprvé usednete! Po každém čištění látku důkladně vysajte. Pravidelným vysáváním uchováte výrobku déle pěkný vzhled a čisté barvy.

