


## Technické údaje a pokyny k ošetřování Potahová látka MONTANA

(údaje převzaté od výrobce)

Materiálové složení	94% Polyester, 6% bavlna	Líc 100% Polyester
Využitelná šíře	145 cm	
Plošná hmotnost	Cca 440 g/m <sup>2</sup> , cca 650g/bm	
Odolnost v oděru	>95 000 ot Martindale	EN ISO 12947-2
Stálobarevnost		
– otěr suchý	5 St.	EN ISO 105-E01
– otěr mokrý	5 St.	
– světlo	5 St.	EN ISO 105-B02 ad 2)
Úprava proti špinění	Vodo-odpudivá	
Odolnost k zahoření	Splňuje cigaretový test	BS 5852 Source 0
Ošetřování	Pravidelně vysávat Min. 1x ročně vysávání extraktorem, nečistit chemicky!	

### Doporučené ošetřování látky:

MONTANA je vysoce kvalitní látkou pro všeobecné použití jak v domácnosti, tak v prostorách s vysokým namáháním. Uchování pěkného vzhledu a čistoty barev vyžaduje pravidelnou péči. Jako běžná údržba postačí pravidelné vysávání (použijte hubici na čalounění). Jednou až 2x do roka doporučujeme čištění extraktorem, (tzv. šamponování tj. vysání „na mokro“), odbornou firmou za použití neutrálního detergentu schváleného pro čištění čalounění. Celoplošné čištění extraktorem odstraní i prach z hloubky struktury vláken a tím nejen prodlouží životnost látky, ale také projasní barvy.

Případné **skvrny** je nutno vyčistit ihned! Tekutiny nejprve odsajte savým papírem, nebo čistou bílou bavlněnou látkou. K odstranění zaschlých skvrn použijte kraj ocelové lžičky, nepoužívejte nože a jiné ostré předměty, které by mohly látku poškodit! Nedojde-li k odstranění špíny, navlhčete mírně skvrnu a zkuste to znovu. Většinu ulpívajících nečistot lze odstranit pomocí jemné savé houby, nebo bílé čisté bavlněné tkaniny s použitím vlažného roztoku neutrálního mýdla. Čistícími prostředky na bázi vody lze čistit i skvrny po oleji, čokoládě a rtěnce. Nečistotu stírejte jemným tlakem, tahy směřujícími od okraje ke středu skvrny, abyste zabránili jejímu zvětšování. Zbylou tekutinu vysajte savým papírem a po úplném zaschnutí vykartáčujte jemným kartáčem do všech stran.

Potřísnění látky **oleji a mastnými látkami** může způsobit změnu zbarvení látky, proto je nutné takové skvrny vyčistit ihned, nejlépe vlažnou vodou s přísadkou neutrálního detergentu. Po vyschnutí vysajte vysavačem a překartáčujte jemným vlasovým kartáčem. Barevné změny po čištění mastných skvrn jsou obvyklé a jsou v souladu s běžnými textilními normami, proto vždy začínejte jemnějšími prostředky a čištění i několikrát opakujte. Nepoužívejte čističe na bázi chemických rozpouštědel! Před použitím jakéhokoliv čistícího prostředku je vždy třeba na kousku látky, nebo na skrytém místě vyzkoušet, zda na látce nezpůsobuje barevné změny.

### **Důležité upozornění:**

V každém případě po čištění látky čistícími roztoky nechejte látku důkladně vyschnout, než na ni poprvé usednete! Po každém čištění látku důkladně vysajte. Pravidelným vysáváním uchováte výrobku déle pěkný vzhled a čisté barvy. Při nedostatečné frekvenci vysávání prach, usazující se mezi přízemi na povrchu látky, může tvořit žmolky, poškozovat vlákna a měnit barevný vzhled látky.